

## Sådan opretter du Købetid og varsling

- I hovedmenu skal man aktivere ændre kritisk funktion.
- Start med at oprette 2 nye områdetilstande.
- Gå til områdetilstande, stil dig på Frakoblet tryk ny.
- Skriv navn.

Områdetiktand	
kendtingen medring	Navn Tilstandsfarve for iNOX / PC Betjening
Frakoblet	DK Rød: 150 E also
Idaanstid	Set standardværder
Jdgangstid-vent	Warsling 10 min. Grøn: 255
Indgangstid	PIR. 150 Udvælge
Tilkoblet	bia
Delvis tilkoblet	
Ti	Undersøger området for åbne indgange før områdetilstandsskift
Fra	
Dør fast åben	Aktiv detektor skal gemmes i log ved kopling til denne områdetilständ
Dør lukket	
Adgang godkendt	V Udkoble detektor
Dør Holdt Advarsel	Reaktivér automatisk udkoblede detektorer i dette område
Tvangsäbning	To be an finishing any distinguishing the second states the second states and the second
Dør äben	V er en makouer om adeulstand, kræver nakouings utadelse
Dør Holdt Alarm	Skifte til denne områdetilstand kvitterer ukvittterede alarmer i dette område automatisk
varsling 10 min.	og udløser alle aktive indgange
	ti tilstand: 5. Tikoblet Ved alarm trigning efter udløb af forsnikelsestid:  hvis der i denne tid er åbne indgange: trig alarm vent til området kan kobles
	Efter udløb af tiden, deaktivér aktive detektorer     Når indgangen igen er kilvitet: genindsæt automatisk     Standard tid: 600 Sek.
	tilladte nye områdetilstande:
	12. Dør Holdt Advarsel     A     Betjeningspanels     standardkobling     Ho.
	Områdetilstand

- I det midterste felt, vælg hvilken tilstand, man vil have den til at gå til efter varsling (600 sek.).
- Det nederste felt viser hvilke tilstande man kan vælge i CPA, systeminfo og PC-Control.
- Lav det samme for købetid.





- Gå til Generelt > Generelle indstillinger > Områdetype.
- Der skal man tilføje de 2 nye tilstande i standard områdetype.

Generelt Områder Enhed Bruger Generelle indstillinger   Kommunikation   Centraler i netværk	Tidsprofil         Specialdage         Alarmtyper         Område- tilstande         Indgangs- profil         Historik           Informationer         Områdetype         SSH Sikker Shell         EN 50131 / VdS         Badkup CPU         TCP/IP (m)         TCP/IP (out)	Hovedmenu
- Omfådetype Standard Door On/Off	Område type         Navn:       Standard         Generelle indstillinger         Ved frakobling, detektor genindkobles INXE automatisk         Reaktivere fra melder også ved Tilkoblet         Når område ikke er tilkoblet -> generår advarsel         Udkoble detektor         Max. Antal         9999       © Stk.         C       % un når lukket eller området frakoblet	
Ny Siet	<sup>©</sup> Kun når område er frakoblet (standard) <sup>©</sup> Ved Tilkoblet område og indgang i alarm <sup>©</sup> Altid (ved kobligsrettighed på område) <sup>©</sup> Kun når lukket <sup>©</sup> Altid <sup>©</sup> Altid <sup>©</sup> Altid (ved kobligsrettighed på område) <sup>©</sup> Tiladte områdetlistande <sup>©</sup> O. ukendt/ingen ændring <sup>©</sup> O. ukendt <sup>©</sup> O. ukent <sup>©</sup> O. ukent <sup>©</sup> O. ukent <sup>©</sup> O. uket <sup>©</sup> O. uke	
	Gem	Fortryd

• Nu kan der oprettes en Tidsprofil, til hvornår varsling skal starte.

dsprofiler Nr. Tidsprofil Arbejdstid 8-20	Navn:         Arbeidstid 8-20           Adgangstider         Mandag           Mandag         08:00 - 20:00	20:00 Onsdag	Torsdag 08:00 - 20:00	g D - 20:00	Alle m	dage som andag
	Ny Slet Ny Søndag Speciale	slet Ny Slet	Ny Slet Ny stilling i spærretid Jdenfor adgangstid kan Dato Jdenfor adgangstid kan denn Jdenfor adgangstid kan bruge	/Tid ikke ændr e tidsprofil ikke erkoder ikke æ	es e ændres endres	Slet
	Ny Slet Ny Adgang til områder i adgangstir C Altid Kild sälænge InternOmråd C Kun een gang i adgangstid	Slet Hvis Gruppe er frakoblet	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde opf Trusselsalarm ophæver spær i adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift.	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8	ktiveres tiden på om ler gynder 00:1 1.02)	rådet D0 så
	Ny Slet Ny Adgang til områder i adgangstic C Altid Altid Sålænge InternOmråd C Kun een gang i adgangstid	Stert:	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spær adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift.	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8	ktiveres tiden på om ler gynder 00: .02)	rådet D0 så
	Ny         Slet         Ny           Adgang til områder i adgangstid         Altid         Altid           Altid i sålænge InternOmråd         Kun een gang i adgangstid         Image: Slet i strandskoblinger           Tilstandskobling ved adgangstids         Område         S Altid skripno	Siet Hvis Scruppe er frakoblet Hvis start: Aktuel områdetilstand Værling 10 min	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spærn adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift. Ny områdettilstand Erakoblet	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8	ktiveres tiden på om ler gynder 00:1 02)	nrådet D0 så
	Ny         Set         Ny           Adgang til områder i adgangstit         C         Atid           C         Atid         Atid slænge InternOmråd         Tid slænge InternOmråd           C         Atid slænge InternOmråd         Til standskoblinger         Til standskoblinger           Til standskobling ved adgangstids         Område         S. At A styring         S. At A styring	start:	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spæn adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift. INy områdetilstand Fraksoblet Fraksoblet	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8 <b>Tid</b> 0 0	ktiveres tiden på om ler gynder 00:1 (.02)	nådet 00 så Ny Redigér
	Ny         Slet         Ny           Adgang til områder i adgangstic         ⊂         Atid           ⊂         Atid         Galagangstic           ⊂         Atid         Silzenge InternOmråd           ⊂         Atid         Silzenge InternOmråd           ⊂         Kun een gang i adgangstids         Tilstandskobling ved adgangstids           Ømråde         S. AlA styring         S. AlA styring           Tilstandskobling ved adgangstids         Tilstandskobling ved adgangstids	start: Aktuel områdetilstand Varsling 10 min. Købetid 1 time slut:	Jdenfor adgangstid kan servi Narm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spær adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem disgnskift. Ny områdetilstand Frakoblet Frakoblet	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8 (fra system 8 <b>Tid</b> 0 0	ktiveres tiden på om ler gynder 00: .02)	rådet 00 så Ny Redigér Slet
	Ny     Slet     Ny       Adgang til områder i adgangstic     C     Altid       C     Altid     Altid     Altid       C     Altid     Altid     Altid       V     Automatiske koblinger     Tistandskobling ved adgangstids       V     Automatiske koblinger       Tistandskobling ved adgangstids       S. Alå styring       S. Alå styring       Tilstandskobling ved adgangstids       Område	Start: Aktuel områdetilstand Skale i fraktigen for andre i frakt	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spær adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift. Ny områdetilstand Frakoblet Frakoblet Ny områdetilstand	cemode ikke al næver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8 <b>Tid</b> 0 0	ktiveres tiden på om ler gynder 00:1	nådet 00 så Ny Redigér Slet Ny
	Ny         Slet         Ny           Adgang til områder i adgangstid	Start:  Aktuel områdetilstand Varsing 10 min. Købetid 1 time slut:  Aktuel områdetilstand Frakoblet	Jdenfor adgangstid kan servi Alarm i spærretidsområde oph Trusselsalarm ophæver spærr adgangstid slutter 23:59 og er adgang gennem døgnskift. Ny områdetilstand Frakoblet Frakoblet Ny områdetilstand Varsling 10 min.	cemode ikke al aæver spærre retid på områd næste dag be (fra system 8 0 0 0 0 <b>Trid</b> 600	ktiveres tiden på om ler gynder 00: .02)	nådet 00 så Ny Redigér Slet Ny Redigér

• Starttid sættes, så hvis området er i varsling eller købetid, må den godt blive frakoblet automatisk.



• Man kan så få sirenen til at give blinkende varsling.

NOX IO4			>
Enhed Alarm ved box åben [4. sabotage Alarm ved manglende [4. sabotage Adresse: 316.031	Navn           DK           Io4	Kommentar:	Skabelon Gem Fortryd
ID-Nr:     2006       Indgange     Udgang I       Udgang 1 (Udgang 13)     Navn       DK	Udgang 2 (Udgang 14) Navn DK Lys salgskontor Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv Formel Definér formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgang blinkende (prioritet)	Udgang 3 (Udgang 15) Navn DK Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv on Definér formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgang blinkende (prioritet)	Udgang 4 (Udgang 16) Navn DK Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv on Definér formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgang blinkende (prioritet)
Udgangstilstand ved enheds-timeout	Udgangstilstand ved enheds-timeout Fastfrys C Til C Fra Kommentar:	Udgangstilstand ved enheds-timeout	Udgangstilstand ved enheds-timeout

• Her er det 2 sek. On og 20 sek. Off.





- Skal man bruge kortlæser til købetid, skal man oprette koblinger på CMU/CMO.
- Ellers kan man benytte CPA til at købetid.
- Alternativt kan man bruge en indgang, hvis man bruger et eksternt ADK-Anlæg. Så skal koblingerne bare ligge under kobling ved tilstandsændring.

## Eksempel.:

arm ved box åben . sabotage arm ved manglende . sabotage dresse: 328	• C E	US 1 DK US 2 US 3	 	I/O Pin 6 O Udga I/O Pin 2	ang © Indgang 7	<ul> <li>✓ CRx modul revision D,E,F (med åben collector udgang på pin 3)</li> <li>✓ Offline funktionalitet (CMU modul påkrævet)</li> </ul>	-	Gem Fortryd
-Nr: 2002		<u> </u>				Nedrivningssensor		Skabelor
bbling Kode gener	ering   Indgang	ge Udgange Specielle indstilling	jer Alarmeringer					
mråde		Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	Udfør kobling		<b></b>	Ny
ADK	1	Dør åben Tilkeblet	Dør åben Kabatid 1 time	10	kort	ol)		D. I. I
Alarmen	2	Tilkoblet	Frakoblet	0	brugerkode + kort (Porm	=)		Realger
Alarmen	3	Frakoblet	Tilkoblet	0	Tastkode (*0) + kort			Slet
Alarmen		Made a Mid. A. Marca	Marka a kind of Alance	2600	-			
Alarmen Automatisk åbning	4 5 af betjeningsp	Nabend 1 tme. Varsling 10min.	Købetid 1 time.	3600 3600	kort kort ollér fejlkode kert Pin kode evaluering			
Alarmen Automatisk åbning Trussel fra tastatur - Indgangsprofil: 6.	4 5 af betjeningsp trussel	Nobelia 1 tme. Varsling 10min.	Købetid 1 time.	3600 3600	kort kort ollér fejlkode kert Pin kode evaluering		•	
Alarmen Alarmen Trussel fra tastatur - Indgangsprofil: 6. Specielle funktioner †	4 5 af betjeningsp trussel for kortlæser m	Abbetid 1 time. Varsling 10min. anel	Købetid 1 time.	Solo	kort kort ollér fejlkode kert Pin kode evaluering	mmentar	•	
Alarmen Alarmen Trussel fra tastatur Indgangsprofil: 6. Specielle funktioner 1 — Tidsangivelse + k område:	4 5 af betjeningsp trussel for kortlæser m cortet muliggør	Abbetid 1 time. Varsling 10min. anel	Købetid 1 time.	G altid	kort kort ollér fejlkode kert Pin kode evaluering	mmentar	•	
Automatisk åbning Trussel fra tastatur - Indgangsprofil: 6. Specielle funktioner f Tidsangivelse + k område: Tast: 9	4 5 af betjeningsp trussel for kortlæser m cortet muliggør + kort forlænge	Raberda 1 tme. Varsling 10min. anel ed tastatur udvidelse af adgangstiden i er adgangstid i område	I. Kontor	G altid	kort kort ollér fejlkode kert Pin kode evaluering	mmentar	•	
Automatisk åbning Trussel fra tastatur - Indgangsprofil: 6. Specielle funktioner f Område: Tast: 9 Kortet bliver efte med kortet:	af betjeningsp trussel for kortlæser m kortet muliggør + kort forlænge r koblingen spa	Rabeda 1 tme. Varsling 10min. anel ed tastatur udvidelse af adgangstiden i er adgangstid i område erret resten af dagen, når denne t	1. Kontor v 1. Kontor v 1. Kontor v 1. Kontor v 1. Kontor v	3600     3600     Kontr     For     c altid     med 60     N     T0	kort kort ollér fejlkode kært Pin kode evaluering	mmentar		
Automatisk åbning Trussel fra tastatur - Indgangsprofil: 6. Specielle funktioner 1 Tidsangivelse + k område: Tast: 9 - Kortet bliver efte med kortet : Erstatte login	4 5 af betjeningsp trussel for kortlæser m cortet muliggør + kort forlænge r koblingen spa	Købedd 1 tme. Varsling 10min. anel ed tastatur udvidelse af adgangstiden i er adgangstid i område erret resten af dagen, når denne t	1. Kontor v 1. Kontor r 1. Kontor r 1. Kontor r	Sood     Sood     Sood     Sood     Kontr     For     stid     med     60     N     T0	kort kort ollér fejlkode kært Pin kode evaluering	mmentar	•	

- 1. Brugerkode + kort hvis Tidsprofil ikke er aktiv.
- 2. Brugerkode + kort hvis Tidsprofil er aktiv.
- 3. \*0 + kort til tilkobling af alarm.
- 4. Til at købe endnu 1 time, hvis man kommer forbi læseren og købetid snart udløber.
- 5. Når området er i varsling, køber man 1 time.

Ligeledes kan laves koblinger til ADK.

• Døren går fra lukket til adgang godkendt, ved brugerkode + kort hvis tidsprofil ikke er aktiv. Og en kobling for døren der går fra lukket til adgang godkendt, ved kort hvis tidsprofil aktiv og alarmen er frakoblet.