

NOXAlert

Popup App

Brugermanual

Version	Ændring	Udført af
1.0	Første version	Robert Banasiak
1.1	Mindre korrektioner	Jasper Johansen
1.2	Tilføjet billedeksempel	Robert Banasiak

NOXAlert applikationen benyttes til at informere brugere om nye alarmer i form af "pop up" vinduer.

- Start programmet ved at dobbeltklikke på NOXAlert.exe.
- Hvis du bruger NOXAlert første gang skal System Setup udfyldes.
- Skriv ip-adresse, user kode og vælg minimum en alarmtype.
- Tryk derefter på Save for at gemme indstillingerne.
- Genstart applikationen.

System Setup

NOX System

IP Address / Hostname: 10.10.11.11

Security

SL3 SL4

Login

User code: ***

Alarmtype

DK

- indbruds alarm
- sabotage alarm
- overfalds alarm
- trussels alarm
- Verificeret alarm
- brand alarm
- teknisk alarm
- vand alarm
- temperatur alarm
- Indbrud 24 timer
- 230V netfejl
- Batterifejl


Save

Cancel

ARAS SECURITY
www.aras.dk

NOXAlert vil automatisk oprette forbindelse til NOX-centralen, og minimere vinduet til systembakken.

Du kan åbne vinduet igen ved at trykke på Aras ikonet:



Eksempel på popup vinduet:

